

このたびは「ミニ焚き火台 テトラ」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を安全に、正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。


■組み立て方法




図のように各側面板のツメを合わせ 3 枚を組合わせませす。



側面板の下から 2 段目の横長の穴にロストルの 2 箇所凸部を差し込みます。




側面板が広がらないように手で保持します。最下段の横長の穴に底板の凸部を差し込みます。



4 枚目の側面板を底板の凸部引っ掛けてそのまま上にスライドさせます



側面板の正面から見て右側のツメ 2 箇所を下からしっかりと差し込みます。



左のツメは側面板同士をスライドさせて引っ掛けます。カチッと音がするまではめ込みます。



8 箇所ツメがしっかりとめ込まれていることを確認します。収納は組み立て時と逆の手順で行ないます。

■使用上の注意



注意

使用前の注意

1. 使用する前に、パーツ類の不足、破損等がないか確認してください。破損が見つかった場合は、使用しないでください。
2. 焚き火台の設置場所は、底板から熱が発しますので熱に強く、燃えない場所に設置してください。熱に弱いテール等の上には設置しないでください。
3. 焚き火台は、屋内、テントの中、タープの下では使用しないでください。
4. 組み立て時・分解時、また着火・消火時は、手袋等を着用してください。やけどや、鋭利な箇所でのけがには十分注意してください。
5. 組み立ては、説明書をよく読み正しく行なってください。組み立てが不十分だと使用時に各パーツが外れ、やけど、火災のおそれがあります。
6. 使用中は、お子様やペットには十分注意してください。

着火時の注意

7. 着火剤や、燃料としてガソリン、灯油、ガス等は使用しないでください。
8. 着火後は、やけどのおそれがありますので、顔を近づけないでください。
9. 着火後は焚き火台を移動させないでください。また素手では触らないでください。
10. 燃料の入れ過ぎに注意してください。炎が大きくなり立ち上がり危険です。
11. 強風時は、危険ですので使用しないでください。
12. 使用時は、事故防止のため消火用の水を入れたバケツ等を用意してください。

使用後の注意

13. 使用後の残り火の始末には十分注意してください。完全に燃え尽き、火床が冷めたことを確認し、灰の処理、後片付けを行なってください。
14. 消火のために、器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形するおそれがあります。また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれもあります。
15. 製品は、熱により変形、変色する場合があります。ご了承ください。
16. 収納は、焚き火台が完全に冷めたことを確認してから行なってください。

■セット内容



■製品仕様

寸法 / (使用時) 幅88×奥行88×高さ79mm
(収納時) 幅88×奥行80×厚さ4mm
重量 / 約122g 材質 / ステンレス

■アフターサービス

この製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、又は当社「お客さま係」

☎ 0120-75-5000 までご相談ください。