




G-Stove PAT.P G-ストーブ ST-320

取扱説明書 (生産物賠償責任保険付・保証書付)

このたびは G-ストーブ ST-320をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。



■仕様

- 製品名/G-ストーブ
- 型式/ST-320
- 外形寸法/幅153×奥行195×高さ77mm(使用時)
/幅142×奥行78×高さ25mm(収納時)
- 重量/380g
- 点火方式/圧電点火方式
- 材質/ゴトク・器具枠つまみ・スタンド:ステンレス
点火スイッチ:樹脂、本体:アルミニウム
- 使用燃料/LPG(液化ブタン)
- ガス消費量*/120g/h
- 付属品/収納ケース、補助ゴトク
(*気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。)

目次

- 特に注意していただきたいこと・・・1~2
- 各部の名称/使用方法・・・3
- 使用方法・・・4~5
- 日常の点検・手入・保管・・・6
- 故障・異常の見分け方と処置方法・・・6
- アフターサービス・・・7

屋外専用

◆ 特に注意していただきたいこと

イラストの横にある ⊘ マークは禁止を表わします。

警告 (取扱いを過った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されることを示します。)

■容器(ボンベ)の過熱注意

以下のような使い方は厳禁。容器(ボンベ)が過熱し爆発の原因となります。

- 炭の火起こしなど炭をのせての使用
- こんろを2台以上並べての使用
- こんろから極端にはみでるような大きな鍋や大きな鉄板などの使用。
- 夏の砂浜など直射日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所での使用

■使用容器(ボンベ)の取扱上の注意

- ・使用容器(ボンベ)は新富士バーナー製品、SOTO製品専用の容器(ボンベ)を必ずご使用ください。
- ・容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでからご使用ください。
- ・使用容器(ボンベ)は、火気や直射日光(室内や車内の窓際など)を避けてキャップをして風通しの良い湿気の少ない40℃以下の場所に保管してください。
- ・使用容器(ボンベ)を火の中に投げしないでください。爆発して危険です。
- ・使用容器(ボンベ)をファンヒーターの前など熱気のある場所に放置しないでください。熱で容器(ボンベ)の圧力が上がり爆発する危険があります。
- ・保管してある容器(ボンベ)は、時々点検してサビが発生している場合にはできるだけ早くご使用ください。
- ・使用中は時々正常に燃焼していることを確認してください。

■使用済み容器(ボンベ)の処理に関する注意

- ・容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合にはまだガスが残っています。そのまま温度の高い所に放置したり、火の中に投入すると爆発する危険があります。
- ・容器(ボンベ)は完全に使いきってから他のゴミと区別して捨ててください。(各自自治体の処理方法に従って捨ててください。)


◆ 特に注意していただきたいこと

イラストの横にある ㊄ マークは禁止を表わします。

⚠ 警告 (取扱いを過った場合、使用者が死亡、または重傷を負う) 可能性が想定されることを示します。



■ 火災予防のために

- こんろの上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。
- 落下物の危険のある場所では使用しないでください。
- 燃えやすいものからは30cm以上離してご使用ください。



■ 使用場所

- 強い風が吹くときは使用しないでください。風で炎が消される危険があります。
- 屋外専用ですので家の中、テントの中、車の中では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒死や酸欠による窒息死のおそれがあります。
- 設置面が安定していて、平らで安全な場所に置いてご使用ください。
- 直射日光を避け、地面の涼しい場所でご使用ください。
- ヒーターやたき火の近くなど熱気があたる場所では絶対にご使用にならないでください。容器(ボンベ)が過熱され爆発する危険があります。
- 石やブロックおよび板等で全面を囲んでの使用はボンベが過熱し、非常に危険ですのでおやめください。




■ 換気について

- ご使用中は、換気に十分ご注意ください。
- 屋外でも換気の不十分な状態で使用しないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。


■ 用途について

- 調理以外の用途には使用しないでください。過熱、異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。
- 衣類の乾燥などに使用しないでください。衣類が落下して火災になるおそれがあります。



■ やけどに注意

- ご使用中およびご使用後は、こんろが高温になっていますのでやけどにご注意ください。
- ご使用の際は、お子さまに十分にご注意ください。
- 点火するときは、顔や手をバーナー付近に近づけないでください。



■ 異常時の処置

- 燃焼中は、容器(ボンベ)を絶対に取り外さないでください。
- 万一、異常燃焼を起こした場合や緊急の場合は、あわてず器具栓つまみを-(右)の方向に止まるまで回して消火してください。それでも消えない場合は、消火器などで消火してください。消火を確認し、器具が冷めてから容器(ボンベ)を取り外してください。
- 器具栓つまみを-(右)にしても消火しない場合は、周囲に注意してガスがなくなるまで燃焼させたのち点検修理を依頼してください。

■ 補助具についての注意

- 補助具は、この器具用の付属品以外は使用しないでください。事故の原因になります。

◆ アフターサービス

アフターサービスを依頼する前に6ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」を見てもう一度確認してください。確認の上で不明な場合はご自分で修理なさらず、お買い求めになった販売店または当社「お客様係」 ☎ 0120-75-5000までご相談ください。

G-ストーブ ST-320 保証書

この製品は万全を期していますが正しい使用にもかかわらず万一故障した場合は本保証書に製造番号、お買上げ年月日、販売店名、ご氏名、ご住所、お電話番号、および症状をお書き添えの上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

製品名・型式	G-ストーブ ST-320	ご氏名	
製造番号		ご住所	
保証期間	お買上げ日より1年間	お電話	()
お買上げ日	年 月 日		

取扱販売店・住所・電話番号	症状

保証規定

※この保証規定は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間内に、取扱説明書に従った正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無料で修理いたします。
2. 修理依頼時には、つぎの事項にご注意ください。
 - ・必ず、商品と本保証書をご提示ください。
 - ・保証期間を過ぎた修理依頼も商品と本保証書をご提示ください。
 - ・商品と本保証書の提示のない場合は、修理をお断りする場合があります。
 - ・ご贈答品等で本保証書にお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社「お客様係」 ☎ 0120-75-5000 までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - ・使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・お買上げ後の落下、移動、輸送等による故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷、塩害、弊社指定以外の燃料使用によるもの、その他、天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

新富士バーナー株式会社


SOTO
Sparked by nature

製造発売元
新富士バーナー株式会社
〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL 0533-75-5000 (代) FAX 0533-75-5033
http://www.shin Fuji.co.jp/
E-mail: info@shin Fuji.co.jp

MADE IN JAPAN


◆ 各部の名称 / 使用方法

■各部の名称




⚠ 注意

器具は必ず水平に置いてご使用ください。器具を横にしたり水平でない場所に置いて使用すると、生ガス(気化していない霧状の白いガス)が発生し炎が大きく立ち上がり、やけどや火災の危険があります。



■バーナー部のセット


① 本体をひらき、バーナー部を本体から取り出します。




② 両側のスタンドと本体を広げます。
※本体をしっかり90度に開かないとバーナー部をセットできません。



③ 本体を持ち上げ板バネをバーナー部のガイドで押しながら、そのまま下へ滑らせます。



④ 板バネがもどり「カチッ」という音でロックされます。
※確実にロックされていることを確認してください。




◆ 使用方法


■容器(ボンベ)の取り付け

※生ガス(霧状の白いガス)が出るのを防ぐため容器(ボンベ)を必ず立てて取り付け作業を行ってください。また取り付け完了後は水平な場所に静かに置いて使用してください。
※必ず火気のない所で行ってください。


① 器具栓つまみを(右)の方向に回らなくなるまで回し、完全に閉じていることを確認します。ボンベホルダーを下側へ止まるまで移動させます。




② 左手でボンベホルダーを上側に動かない様に押さえながらボンベの切り欠きをボンベホルダーの「SET」の表示がある側の凸部に合わせて押し込みます。



③ 左手で本体を持ち、右手でボンベを上側へいっぱい押し込みます。




④ ボンベをボンベホルダーの「SET」の表記の矢印方向に約90度止まるまで回します。使用状態で切り欠き部が真上を向く状態で取り付け作業完了です。



■補助ゴトクのセット

遮熱板を開き、補助ゴトクを下図のように本体のゴトクの切り欠きに合わせてセットします。



⚠ 警告
必ず遮熱板を開いてご使用ください。閉じたまま使用すると、異常燃焼、容器(ボンベ)の過熱による爆発の危険があります。


※付属の補助ゴトクは直径12cm以下の鍋を使用の際にセットしてご使用ください。

⚠ 警告

ガス漏れに注意してください。容器(ボンベ)取り付け後、「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器(ボンベ)が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けてください。それでも「シュー」という音が消えないときはガス漏れのおそれがありますので、使用を中止して点検・修理を依頼してください。

■点火

- 器具栓つまみを+ (左) の方向に少し回し点火ボタンを「カチッ」というまで押して点火を確認します。点火しない場合は、点火ボタンを繰り返し押しします。
- ※ガスを出し過ぎると点火しにくいのでガスの量を調整して点火してください。
- ※点火時は生ガス (白い霧状のガス) が出やすいので、生ガスが出たときは点火せず、一度器具栓つまみを- (右) に回し、再度器具栓つまみ+ (左) に回して生ガスが出ないのを確認してから点火してください。
- ※こんろの上に鍋等を置いたまま点火しないでください。鍋等を置いて点火するとこんろ内にガスがたまり「ボン」と破裂音がかかるおそれがあります。



■火力の調整

- 火力の調整は、器具栓つまみを回して炎を確認しながら行います。
- ※火力調整時にゴトク、本体に触れないように注意してください。

■消火


- 器具栓つまみを- (右) の方向に回らなくなるまで回し、消火を確認します。

■容器 (ボンベ) の取り外し

- 器具栓つまみを完全に閉じて消火を確認後、こんろが十分冷めてからボンベホルダーを容器の取り付け時と反対方向に回して取り外します。

■収納

- ご使用後、こんろ全体が十分冷めてから板バネを押さえながらバーナー部を取り外します。バーナー部を本体に収納し、付属の収納ケースに入れて保管します。
- ※器具栓つまみを図のような向きにして収納してください。



器具栓つまみ

遮熱板を下向き、器具栓つまみをヒンジ側にして収納します。

⚠ 注意

燃焼中にこんろを持ち運んだり移動させたりすると生ガスが発生し炎が大きく立ち上り、やけどや、火災の危険があります。燃焼中は絶対に動かさないでください。

⚠ 警告



点火の際は、炎が上に高く出ますので顔や手をこんろの上や、付近に近づけないでください。やけどをするおそれがあります。

■別売品

〔新富士バーナー製品、SOTO製品専用容器 (ボンベ)〕

●SOTO レギュラーガス ST-700

●SOTO パワーガス ST-760



◆ 日常の点検・手入れ・保管

■点検・手入れの際の注意

- 日常の点検、手入れは必ず行ってください。
- 特に煮こぼれた場合は、必ずバーナー部の掃除を行ってください。
- 故障または損傷したと思われるものは絶対使用しないでください。
- 不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処理に困るような場合は、お買い求めになった販売店または当社「お客様係」☎0120-75-5000までご相談ください。

■点検・手入れ方法

- 点検、手入れの前に、必ず容器 (ボンベ) を外し、こんろ全体が十分冷めてから行ってください。
- 汚れやほこりは、乾いた布で拭き取ってください。
- タワシや磨き粉などで磨くとキズが付くことがあります。
- 保管状態によってサビが発生することがあります。

- 点検・手入れの際は、絶対分解しないでください。

本体 汚れ、水分を放置すると故障の原因となります。ご使用後は、汚れを取り除き、乾いた布で水分をよく拭き取ってから保管してください。汚れの落ちにくい場合は、中性洗剤で汚れを落とし乾いた布でよく拭き取ってください。

バーナー バーナーの目づまりは、不完全燃焼の原因となります。煮こぼれなどで汚れた場合は、必ず掃除してください。

電極 電極部が汚れると点火しにくくなります。煮こぼれなどで汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。この時電極の位置は絶対に動かさないでください。

◆ 故障・異常の見分け方と処置方法

現象 原因	セ容器 ット で き な い	ガ ス が 出 な い	消 火 し な い	ガ ス の に お い が す る	点 火 し な い	リ バー ナー に 火 移 り し な い	火 力 が 弱 い	炎 が 不 揃 い	使 用 中 に 火 が 消 える	処 置 方 法
容器 (ボンベ) の取り付け不良	○	○		○	○					容器 (ボンベ) を取扱説明書どおりに取り付ける
器具栓の故障		○	○	○	○					点検、修理を依頼する
ノズルがつかまっている		○			○	○	○		○	点検、修理を依頼する
ガスがなくなっている (少なくなっている)		○			○	○	○		○	新しい容器 (ボンベ) に取り替える
電極部の汚れ					○					汚れを拭き取る
バーナーの目づまり					○	○	○	○	○	金属ブラシなどで掃除する
点火操作が適切ではない					○					正しい点火操作をする
点火装置の故障					○					点検、修理を依頼する

※容器 (ボンベ) の温度が低い場合には、火力が弱くなる場合がありますが器具の故障ではありません。